

Ersetzt durch MonoPlus S 108 H

Lewatit® MonoPlus S 100 H gehört zur Gruppe der starksauren, gelförmigen Kationenaustauscher. Es ist gekennzeichnet durch Perlen mit gleich großem Durchmesser (monodisperse Kornverteilung) basierend auf einem Styrol-Divinylbenzol-Copolymerisat, in voll regenerierter Form (min. 95% H⁺-Form). Seine monodispersen Perlen sind chemisch und mechanisch außerordentlich stabil und osmotisch hoch belastbar, es eignet sich für alle Vollentsalzungs-Anwendungen. Die sehr hohe Monodispersität (Uniformitätskoeffizient: max. 1,1) und der niedrige Anteil an Feinkorn von max. 0,1% (< 0,350 mm) führt zu niedrigeren Druckverlusten im Vergleich zu Standard Ionenaustauschern. Die sehr gute Regeneriereffizienz sowie die hohe nutzbare Kapazität ermöglicht eine effiziente Entsalzung.

Lewatit® MonoPlus S 100 H eignet sich besonders vorteilhaft zur:

- » Entsalzung von Wässern für die industrielle Dampferzeugung im Gleichstromverfahren und insbesondere mit modernen Gegenstromverfahren wie z.B. Lewatit® Schwebebett (WS- System), Liftbett (LB-System) oder Rinsebett (RB-System)
- » Feinreinigung als Mischbettkomponente in konventionellen Mischbettfiltern oder modernen Multistep-System Filter (MS-System) in Kombination mit **Lewatit® MonoPlus M 800**, **Lewatit® MonoPlus M 800 OH** oder **Lewatit® MonoPlus M 500**

Lewatit® MonoPlus S 100 H verleiht dem Filterbett besondere Eigenschaften wie:

- » hohe Austauschgeschwindigkeit bei Regeneration und Beladung
- » sehr gute Ausnutzung der totalen Kapazität
- » geringer Waschwasserbedarf
- » sehr gleichmäßiger Durchsatz von Regeneriermitteln, Wasser und Lösungen, daher gleichmäßig ausgebildete Arbeitszone
- » nahezu linear verlaufender Druckverlust-Gradient über die gesamte Schichthöhe, daher Betrieb bei größerem Schichthöhen möglich
- » sehr gute Trennbarkeit der Komponenten im Mischbettfilter

Die besonderen Eigenschaften dieses Produktes lassen sich nur dann optimal nutzen, wenn Verfahren und Filterkonstruktion dem Stand der Technik entsprechen. Zur weiteren Beratung steht Ihnen bei Lanxess in der BU Ionenaustauscher ein Team zur Verfügung.

PRODUKTINFORMATION LEWATIT® MonoPlus S 100 H



Produktbeschreibung

Lieferform	H ⁺
Funktionelle Gruppe	Sulfonsäure
Matrix	vernetztes Polystyrol
Struktur	gelförmige Perlen
Aussehen	hellbraun, transparent

Produktdaten

	Metrische Einheiten	
Uniformitätskoeffizient*	max.	1,1
Mittlerer Korndurchmesser*	mm	0.62 (+/- 0.05)
Schüttdichte (+/- 5 %)	g/l	770
Dichte	ca. g/ml	1,22
Wassergehalt	Gew. %	47 - 53
Totale Kapazität*	min. eq/l	1,8
Volumenänderung H ⁺ --> Na ⁺	max. Vol. %	- 8
Beständigkeit pH-Bereich		0 - 14
Lagerfähigkeit des Produktes	max. Monate	24
Lagerfähigkeit Temp.-Bereich	°C	-20 - 40

* Diese Produktdaten sind Spezifikationswerte. Ihre Einhaltung unterliegt der ständigen Kontrolle.

Empfohlene Arbeitsbedingungen*

Metrische Einheiten			
Arbeitstemperatur	max. °C		120
pH-Arbeitsbereich			0 - 14
Betthöhe	min. mm		800
Spezifischer Druckverlust (15 °C)	ca. kPa*h/m²		1,0
Druckverlust	max. kPa		200
Lineare Geschwindigkeit bei Beladung	max. m/h		60***
Lineare Geschwindigkeit Rückspülung (20 °C)	ca. m/h		15 - 22
Bettstreckung (20 °C, per m/h)	ca. vol. %		4,5
Freibord Rückspülung (extern / intern)	vol. %		60 - 100
Regeneriermittel			HCl H ₂ SO ₄
Gegenstromregeneration Bereich	ca. g/l		HCl 50 H ₂ SO ₄ 80
Gegenstromregeneration Konzentration	Gew. %		HCl 4 - 6 H ₂ SO ₄ 1,5 / 3**
Lineare Geschwindigkeit Regeneration	ca. m/h		HCl 5 H ₂ SO ₄ 10 - 20
Lineare Geschwindigkeit Auswaschen	ca. m/h		5
Gleichstrom Regeneration Bereich	ca. g/l		HCl 100 H ₂ SO ₄ 150
Gleichstrom Regeneration Konzentration	ca. Gew. %		HCl 6 - 10 H ₂ SO ₄ 1,5 / 3**
Lineare Geschwindigkeit Regeneration	ca. m/h		HCl 5 H ₂ SO ₄ 10 - 20
Lineare Geschwindigkeit Auswaschen	ca. m/h		5
Waschwasserbedarf	ca. BV		2
Mischbetteinsatz			
Betthöhe	min. mm		500
Regeneriermittel Menge	ca. g/l		HCl 100 H ₂ SO ₄ 150

PRODUKTINFORMATION LEWATIT® MonoPlus S 100 H



Regeneriermittel	Konzentration	ca. Gew. %	HCl	4 - 6
			H ₂ SO ₄	2 - 8

* Die empfohlenen Betriebsbedingungen sind Angaben, die den Einsatz des Produktes unter normalen Betriebsbedingungen betreffen; sie basieren auf Technikumsversuchen und Messungen an Betriebsanlagen verschiedener Anwendungen. Für die Berechnung von Ionenaustauscheranlagen sind zusätzliche Daten erforderlich.

** Progressive Regeneration

*** 100m/h für Feinreinigung

Allgemeine Informationen & Regelungen

Sicherheitsmaßnahmen

Starke Oxidationsmittel, z.B. Salpetersäure, können im Kontakt mit Ionenaustauschern heftige Reaktionen verursachen.

Toxizität

Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Es enthält weitere Angaben zu Kennzeichnung, Transport und Lagerung sowie Informationen zu Handhabung, Produktsicherheit und Ökologie.

Entsorgung

In der Europäischen Union müssen Ionenaustauscher entsprechend der Europäischen Abfallverordnung entsorgt werden, die auf der Internetseite der Europäischen Union abgerufen werden kann.

Lagerung

Es wird empfohlen, Ionenaustauscher bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt von Wasser, überdacht, trocken und ohne sie direkt dem Sonnenlicht auszusetzen zu lagern. Wenn der Ionenaustauscher gefrieren sollte, sollte er nicht verwandt werden sondern langsam, schrittweise bei angemessener Temperatur auftauen.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutz-rechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen und muss vollständig gelesen werden.

Version: 2010-08-30
Letzte Version: 2009-11-19



WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Für weitere Informationen oder ein Angebot nutzen Sie bitte die